

BETOPOR PRO en PLUS

Zelf vloeren isoleren bij bouwen of verbouwen

VOOR DE PROFESSIONELE KLANT

zakken van 110 L

cement en water toe te voegen

VOOR DE DOE-HET-ZELVER

zakken van 55 L

kant-en-klaar met cement,
enkel water toe te voegen

mengen in betonmolen of
mengkuip en klaar!



TOEPASSINGEN

- Isoleren en uitvlakken van leidingen, eventueel om isolatieplaten op te leggen
- Geschikt om vloerverwarming op te tackeren
- Creëren van helling op platte daken